


N 70, Piano cottura a induzione, 60 cm, nero
T46PT60X0



COOKING PASSION SINCE 1877



Piano ad induzione con controllo TwistPad.

√ TwistPad® – il nostro disco di controllo rimovibile e magnetico che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
Larghezza del prodotto (mm) : 572
Dimensioni del prodotto (mm) : 56 x 572 x 512
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 753 x 603
Peso netto (kg) : 12,519
Peso lordo (kg) : 13,7
Indicatore di calore residuo : Separato
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : nero
Certificati di omologazione : AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
Codice EAN : 4242004195573
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60

Accessori opzionali

Z943SE0 ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)



4 242004 195573

Caratteristiche

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- Zona Estendibile: per cucinare con pentole di grandi dimensioni.

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Funzione per mantenere in caldo
- Timer fine cottura per ogni singola zona
: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
: indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
: più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Design

- Montaggio a Filo top

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

