





- $\sqrt{\text{TwistPadFire}^{\text{@}}}$ il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di
- $\sqrt{\mbox{ Flex Induction}}$ la tecnologia che ti permette di posizionare pentole e padelle di qualsiasi dimensione sfuttando tutta la superficie del piano.
- $\sqrt{}$ Frying Sensor 5 temperature preimpostate per mantenere sempre il giusto livello di calore durante al frittura.
- $\sqrt{\ }$ Power Move questa funzione ti permette di gestire tre diverse potenze, semplicemente spostando la pentola: intensa nella parte frontale, media potenza al centro per cuocere, bassa - per mantenere in caldo - nella parte posteriore.











Accessori opzionali

ı	•	
	Z9410X1	Pentola per zona flex induction
	Z9415X1	Cestello per cottura a vapore
	Z9416X2	ACCESSORIO PIANO - GRILL
	Z9417X2	Teppan Yaki
	Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)
	Z9914X0	Elemento congiunzione domino bi5

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso

Funzionamento: elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 51 x 880-880 x

490-500

Larghezza del prodotto (mm): 918

Dimensioni del prodotto (mm): 51 x 918 x 522

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : $130 \times 1070 \times 610$

Peso netto (kg) : 21,653 Peso lordo (kg): 23,4

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie: nero

Certificati di omologazione : AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm): 110

Codice EAN: 4242004252252

Dati nominali collegamento elettrico (W): 11100

Corrente (A): 3*16 Tensione (V): 220-240 Frequenza (Hz): 50





Caratteristiche

• 90 cm: spazio per 5 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone FlexInduction: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione.
- Ampia zona centrale a triplo circuito: per utilizzare padelle normali od extra large (ad. es. padella per la paella).

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- TwistPad Fire: controllo diretto della potenza grazie all'esclusivo TwistPad magnetico e retroiiluminato.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Funzione per mantenere in caldo
- Timer fine cottura per ogni singola zona
 : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti independente con segnale acustico : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- PowerMove
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Cottura assistita

 Frying Sensor a 5 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFI, la cappa (se predisposta) si accederà automaticamente.

Design

• Profilo frontale smussato

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.



